

Προληπτική συντήρηση επίτοιχου λέβητα Beretta

Για να εξασφαλίσετε την αδιάλειπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του λέβητά σας για τα επόμενα χρόνια και για να ισχύει η εγγύηση, πρέπει μετά το πέρας κάθε χρόνου λειτουργίας του επίτοιχου λέβητα, να πραγματοποιείται συντήρηση του μηχανήματος από αδειούχο τεχνικό και να εκδίδεται το φύλλο καύσης και συντήρησης.

Οι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται κατά την ετήσια συντήρηση, χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή, είναι οι εξής:

- 1.** Έλεγχος και καθαρισμός θαλάμου καύσης.
- 2.** Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων λιοντισμού/σπινθηρισμού και αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς (προτείνεται η αντικατάσταση τους κάθε 4 έτη).
- 3.** Καθαρισμός σιφονιού συμπυκνωμάτων.
- 4.** Έλεγχος της μόνωσης των ηλεκτρικών καλωδίων.
- 5.** Έλεγχος της πίεσης του δοχείου διαστολής και αν απαιτείται, πλήρωσή του.
- 6.** Ετήσιος έλεγχος και αν απαιτείται, χημικός καθαρισμός πλακοειδή εναλλάκτη. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί αν το κύκλωμα ζεστών νερών χρήσης του λέβητα είναι συνδεδεμένο με ηλιακό θερμοσίφωνα καθώς θα πρέπει να ελέγχεται και πιθανώς να καθαρίζεται πιο τακτικά.
- 7.** Έλεγχος και καθαρισμός των φίλτρων των κυκλωμάτων νερού.
- 8.** Έλεγχος και καθαρισμός των αγωγών καυσαερίων καθώς και των αγωγών εισαγωγής αέρα καύσης.
- 9.** Έλεγχος ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και λειτουργίας της συσκευής τόσο για ζεστό νερό χρήσης όσο και για λειτουργία θέρμανσης.
- 10.** Έλεγχος στεγανότητας σύνδεσης αγωγών αερίου.
- 11.** Έλεγχος κυκλώματος θέρμανσης – ζεστού νερού χρήσης καθώς και κυκλώματος συμπυκνωμάτων.
Ειδικότερα, χρειάζεται να κάνετε χημικό καθαρισμό όταν:
 - α. υπάρχει ανομοιομορφία στη θερμοκρασία των θερμαντικών σωμάτων,
 - β. όταν παρατηρείτε βρώμικο νερό στην διαδικασία του εξαερισμού σωμάτων,
 - γ. αν ο λέβητας προκαλεί θόρυβο κατά την λειτουργία του,
 - δ. τα θερμαντικά σώματα εγκλωβίζουν αέρα και απαιτείται συχνά εξαέρωση, και
 - ε. όταν αυξάνεται ο χρόνος που χρειάζεται ο χώρος σας για να θερμανθεί.
- 12.** Έλεγχος και ρύθμιση καύσης στη μέγιστη και ελάχιστη ισχύ. Στους λέβητες MINUTE X θα πρέπει να γίνεται βαθμονόμηση τόσο στην πρώτη έναυση όσο και σε κάθε συντήρηση.
- 13.** Έκδοση φύλλου καύσης και συντήρησης.
- 14.** Εξωτερικός καθαρισμός του λέβητα.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την προληπτική συντήρηση του επίτοιχου λέβητα BERETTA, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:

Αθήνα: 210-6628068 & Θεσσαλονίκη: 2310-328062